
0-10V输出
0-10V输出
DA1
YDA0
YDA1
GND
YDA2
YDA3
NC
GND
YDA2
YDA3
NC
GND
DC24V
供电
模块
扩展
24V
0V
COM
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
CAN-H
CAN-L
A1
B1
A2
B2
RS422
下载口
FX3U-44MR-10AD-6DA
AD0+
AD1+
AD2+
AD3+
AD4+
GND
AD5+
AD6+
AD7+
AD8+
AD9+
GND
DA0+
GND
0-10V
4-20MA
NTC
0-10V
Y0
Y1
Y2
Y3
COM0
Y4
Y5
Y6
Y7
COM1
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
COM2
Y16
Y17
Y20
Y21
Y22
Y23
COM3
XL+
空
Y0-Y3用于YDA输出占用